

Інструкція з підключення POS-термінала РАХ від ПриватБанк до веб-версії ПРРО Є-Чек



Є-ЧЕК


Air Є-Чек

— швидке підключення веб-версії Є-Чек до POS-термінала РАХ від ПриватБанк для передачі суми кошика, автоматичної передачі реквізитів ЕПЗ у чек та фіскалізації чека у веб-версії Є-Чек

Що таке Air Check?

Air Check — це режим синхронізації веб-версії ПРРО Є-Чек із POS-терміналом РАХ від ПриватБанк, **який дозволяє:**

- передавати суму покупки з веб-версії на термінал або смартфон автоматично
- уникати ручного введення суми кошика касиром
- після успішної оплати картою автоматично передавати реквізити платіжної операції, зокрема ЕПЗ, у чек та фіскалізувати його
- не вносити реквізити ЕПЗ вручну
- пришвидшити обслуговування клієнтів
- мінімізувати помилки під час введення суми



Автоматична передача суми кошика



Оплата картою



Автоматична передача реквізитів ЕПЗ





Фіскалізація чека у веб-версії Є-Чек



Швидко. Зручно. Без помилок


Як підключити РАХ від ПриватБанку через Wi-Fi

Для РАХ від ПриватБанку підключення відбувається через окремий вебконектор.



1. За посиланням <https://drive.google.com/file/d/1URI9XMKk9X4EzlbDZDPEoO95qTQrO41D/view?usp=sharing> завантажте файл-конектор Є-Чек на комп'ютер та запустіть його
2. Після запуску файла-конектора у браузері автоматично відкриється вікно авторизації в застосунку Є-Чек.
В формі потрібно ввести:
 - номер телефона (логін в є-чек)
 - пін –код (такий самий як для входу в є-чек)
 - обрати тип підключення через Wi-Fi


Якщо потрібно повернутися до налаштувань
Іконка застосунку відображається внизу біля годинника. Якщо її не видно, натисніть стрілку, щоб розгорнути список і знайти іконку.



3. Для підключення через Wi-Fi потрібно ввести **IP-адрес терміналу** в полі «**IP-адрес терміналу**», щоб його отримати:
 - на терміналі потягнути зверху шторку до низу
 - затиснути значок вайфай, щоб перейти в його налаштування
 - натиснути на шестерню по підключеному вайфай
 - прогорнути вниз та знайти поле аі-адреса - його і переписати
4. Перейдіть на терміналі в додаток «**Еквайринг**» та оберіть «**Касове суміщення**».

Далі обріть:
Wi - fi підключення

5. Натисніть «**з'єднати в десктоп**» в додатку **Є-Чек**» - буде отримано код з'єднання, який далі треба буде додати в налаштуваннях в веб-версії Є-Чек






6. У **веб - версії** ПРРО Є-Чек:

- Натисніть кнопку **Підключення терміналів**




Як підключити РАХ від ПриватБанку через СОМ-порт

Для РАХ від ПриватБанку підключення відбувається через окремий вебконектор.



1. За посиланням <https://drive.google.com/file/d/1URI9XMKk9X4EzlbDZDPEo095qTQr041D/view?usp=sharing> завантажте файл-конектор Є-Чек на комп'ютер та запустіть його
2. Після запуску файла-конектора у браузері автоматично відкриється вікно авторизації в застосунку Є-Чек. **В формі потрібно ввести:**
 - номер телефона (логін в є-чек)
 - пін –код (такий самий як для входу в є-чек)
 - обрати тип підключення через кабель → «СОМ-порт»

Якщо потрібно повернутися до налаштувань
Іконка застосунку відображається внизу біля годинника. Якщо її не видно, натисніть стрілку, щоб розгорнути список і знайти іконку.




3. Під'єднайте термінал по шнуру до комп'ютера
4. В додатку оберіть **Тип підключення «Кабель (USB\COM)»**
5. Можна не вводити ір-адресу, а в полі **СОМ-порт / IP-адреса термінала залишити значення АУТО**
6. Перейдіть на терміналі в додаток «**Еквайринг**» та оберіть «**Касове суміщення**».

Далі обріть:
USB підключення - буде отримано код з'єднання

7. Натисніть «**З'єднати в десктоп**» в додатку **Є-Чек** - буде отримано код з'єднання, який далі треба буде додати в налаштуваннях в веб-версії Є-Чек

8. У **веб - версії** ПРРО Є-Чек:

- Натисніть кнопку **Підключення терміналів**




Оплата через Air Check та PAX від ПриватБанку та кнопочкових терміналів (карткою через Є-Чек)

1

У **веб - версії** ПРРО Є-Чек створить чек:

- Додайте кнопкою **+** товари до кошика
- Оберіть спосіб оплати **«Картка через Є-чек»**
- Натисніть кнопку «Провести платіж»



2

На **POS-терміналі PAX від Приватбанк** автоматично викликається платіжний застосунок:



- сума автоматично передається на POS-термінал
- Клієнт прикладає картку для оплати
- Дочекайтесь підтвердження оплати

3

Після успішної оплати: **POS-терміналі PAX від Приватбанк:**

- пристрій автоматично повернеться на головний екран Air Check

У **веб версії:**

- з'явиться повідомлення про успішну оплату, після чого чек буде **фіскалізовано та відображено на екрані**.

4

Друк чеку:

Якщо в касі налаштовано автоматичний друк: після фіскалізації у веб-версії чек автоматично буде роздруковано на POS-терміналі.



Якщо автоматичний друк не налаштовано: після фіскалізації Ви можете роздрукувати чек вручну:

- натиснувши на іконку принтера в чеку;
- або перейшовши за посиланням на чек.

Оплату отримано!



Оплата виконана на пристрої з Є-Чек. Фіскалізуємо чек і додаємо реквізити платжету (ЕПЗ).



5

Банківська зміна

Відкриття банківської зміни ініціюється першим фіскальним чеком, за яким обрано оплату **Картка через Є-Чек**.

Закриття банківської зміни ініціюється разом із закриттям касової зміни. Якщо у вас налаштоване автозакриття зміни, банківську зміну наприкінці дня потрібно закрити на терміналі або смартфоні самостійно.

